

راهنمای تغییرات سیم کشی بعد از انجام مراحل بیکد کردن ایسیو

زیمنس بنزینی معمولی (محصولات ایران خودرو + سایپا)

پایه ۶ ایسیو را به پایه ۶۹ ایسیو متصل نمائید.
کوئل ۱،۴ با کوئل ۲،۳ باهم جابجا شوند.

زیمنس بنزینی (CIZ) سمند EF7

پایه ۶ ایسیو را به پایه ۶۹ ایسیو متصل نمائید.
✓ سوکت ایموبیلایزر قبل از نصب ایسیو روی خودرو حتما باید درآورده شود.

زیمنس SSAT پراید (بعد از تبدیل به آرسی فلش دار)

پایه های ۱ با ۶۱

پایه ۲ با ۶۲

پایه ۹ با ۴۱

ایسیو باهم جابجا شود.

زیمنس کروز پراید CIME4 با آرسی فلش ۴۸ پایه

✓ سوکت ایموبیلایزر قبل از نصب ایسیو روی خودرو حتما باید درآورده شود.

زیمنس بایفیل

✓ سوکت ایموبیلایزر قبل از نصب ایسیو روی خودرو حتما باید درآورده شود.

زیمنس ریو

✓ سوکت ایموبیلایزر قبل از نصب ایسیو روی خودرو حتما باید درآورده شود.

زیمنس L90 بنزینی

پایه ۵۸ ایسیو باید قطع شود. در بعضی مواقع اگر خودرو روشن نشد سوکت UCH درآورده شود.

بوش SSAT

✓ سوکت ایموبیلایزر قبل از نصب ایسیو روی خودرو حتما باید درآورده شود.

بوش M7.4.4

پایه CPK3 سوکت قهوه ای را با پایه M2F3 سوکت طوسی ایسیو جابجا شود.
کوئل ۱،۴ با کوئل ۲،۳ باهم جابجا شوند.

والنو (محصولات ایران خودرو + سایپا)

پایه M2G1 سوکت طوسی رابه پایه M2F3 سوکت طوسی ایسیو متصل کنید.
کوئل ۱،۴ با کوئل ۲،۳ باهم جابجا شوند.

negar-khodro.com