



نکات
کاربردی

دوشنبه: معرفی کدهای خطا

کد خطای شیر کنیستر ایسیو غرب استیل

کدهای خطا: (P0445 - P0444)

عوامل احتمالی بروز خطا:

- قطعی لحظه ای یا وصل نبودن شیر کنیستر
- معیوب بودن شیر کنیستر

مراحل خطایابی و تعمیر:

- دسته سیم چک شود. (پین L4 از کانکتور خاکستری رنگ ECU چک شود)
- تست اهمی گرفته شود
- تعویض شیر کنیستر

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

