



نکات  
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس زانتیا

- ۱- سوئیچ را ببندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید.
- ۲- اهرم فشاری واقع در سمت چپ کیلومتر شمار را فشار دهید.
- ۳- در حالتی که اهرم را همچنان بطرف پایین فشارده و نگه داشته اید، سوئیچ را باز کنید، ولی استارت نزنید.
- ۴- شمارنده شروع به کاهش کرده تا به صفر برسد.
- ۵- وقتی که در صفحه مقدار "۰" نشان داده شد، اهرم را رها کنید.
- ۶- سوئیچ را بسته ۱۰ ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده ولی استارت نزنید، ۱۰ ثانیه صبر کنید. حال عملیات ریست بطور کامل انجام شد.