



خروج آب از اگزوز در درجه حرارت عادی موتور

ایراد :

در درجه حرارت عادی موتور، آب از اگزوز خارج می شود.

عیب یابی :

- ۱- واشر سرسیلندر سوخته است.
- ۲- سرسیلندر ترک برداشته است.

پنجشنبه :

نکات فنی عیب یابی مکانیکی خودرویی