



نکات
کاربردی

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس MVM

- ۱ - سوئیچ را ببندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید.
 - ۲ - اهرم دکمه ای سمت راست روی صفحه آمپر را فشرده و نگه دارید.
 - ۳ - همچنان که دکمه سمت راست را فشرده نگه داشته اید، سوئیچ را باز کنید و ۵ ثانیه صبر کنید.
 - ۴ - در این مرحله دکمه سمت راست را رها کرده و در کمتر از ۲ ثانیه دکمه های چپ و راست جلو آمپر را بطور همزمان با هم فشار دهید و به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.
 - ۵ - بطور همزمان هر دو دکمه را رها کنید.
 - ۶ - سوئیچ را بسته ۱۰ ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده ولی استارت نزنید، ۱۰ ثانیه صبر کنید.
- * عملیات ریست بطور کامل انجام شد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

