



نکات
کاربردی

جمعه: موضوع آزاد

روشن شدن چراغ ترمز دستی یا STOP آمپر پژو 206

ایراد: در پژو ۲۰۶ چراغ ترمز دستی یا STOP آمپر روشن می شود و بلافاصله خاموش می گردد؟

شایع ترین علل بروز این مشکل:

سطح روغن ترمز پایین آمده و لنت ها در حال اتمام هستند. در خودروهای نسل جدید، با مصرف لنت و لاغر شدن ضخامت آن، سطح روغن ترمز پایین می آید و با پایین رفتن سطح روغن ترمز از حدی معین، سنسوری در محفظه روغن فعال می شود و به راننده هشدار می دهد که لنت ها در حال اتمام هستند.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📍 @negarkhodro

📷 negar__khodro

