



**نکات
کاربردی**

چهارشنبه: ترفند خودروهای خارجی

**روش ریست کردن چراغ هشدار سرویس
پژو 206 و 207**

- ۱ - سوئیچ را ببندید و ۱۰ ثانیه صبر کنید.
 - ۲ - اهرم ریست کردن مسافت پیمای سفری را فشار دهید.
 - ۳ - درحالتی که اهرم را همچنان بطرف پایین فشارده و نگه داشته اید، سوئیچ را باز کنید، ولی استارت نزنید.
 - ۴ - شمارنده شروع به کاهش کرده تا به صفر برسد. این کار حدود ۱۰ ثانیه طول می کشد.
 - ۵ - وقتی که در صفحه مقدار "۰" نشان داده شد، اهرم را رها کنید.
 - ۶ - سوئیچ را بسته ۱۰ ثانیه صبر کنید، سوئیچ را باز کرده، ولی استارت نزنید، ۱۰ ثانیه صبر کنید.
- حال عملیات ریست بطور کامل انجام شد.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro

