



ریست چراغ سرویس BMW X3

- ۱- روی صندلی راننده نشسته و درب را ببندید.
- ۲- از سمت چپ دکمه S/R را فشرده و نگه دارید.
- ۳- در حالی که دکمه را نگه داشتید، سوئیچ خودرو را باز کنید. (اما استارت نزنید).
- ۴- دکمه را نگه دارید تا عبارت RESET روی نمایشگر ظاهر شود.
- ۵- دکمه را رها کرده و مجدداً فشار دهید تا عبارت RESET شروع به چشمک زدن کند.
- ۶- دکمه را رها کرده و مجدداً فشار دهید (بدون نگه داشتن). باید عدد ۱۵۵۰۰ miles روی صفحه نمایشگر ظاهر شود که میزان مسافتی که خودرو با طی کردن آن مجدداً در حالت سرویس قرار می گیرد را نشان می دهد.